Instructivo para instalar el driver para conexión MIDI serial en sintetizadores ALESIS QS

Producido por Fabian Lopez para Jezreel - Enero 2007 - jezreel@christian.net

ALESIS SERIAL PORT DRIVER para WINDOWS 95/98

version: 3.04 Traducción jezreel sound design 2003

==========

Por favor lea ASDWIN.HLP para una ayuda mas detallada.

==========

El Driver para el ALESIS puerto serial de Windows 95/98 (ASDWIN98) permite enviar y recibir datos midi desde y hacia el sintetizador por medio del QS Serial Port. Hasta el momento los sintetizadores equipados con éste puerto son:

NanoSynth, QS6, QS6.1, QS7, QS8, or QSR Remitase al manual de usuario para ver más detalles de la conexión al puerto serial.

Éste paquete contiene los siguientes archivos:

ASDWIN.DRV

ASDWIN.VXD

ASDWIN.INF

ASDWIN.HLP

ASDWIN.CNT

leame.TXT (you are reading this)

Si usted busca la última versión del Driver, diríjase al siguiente vínculo web: www.alesis.com or www.alesis-synth.com/software/ o contacte al soporte técnico de Alesis.

NOTA: SI TIENE UNA VERSION ANTERIOR DEL ASDWIN (PREVIA A LA VERSION 3.00) ASEGURESE DE BORRAR LA VIEJA VERSION ANTES DE INSTALAR LA NUEVA.

SI TIENE OTRA VERSION IGUAL O SUPERIOR SIMPLEMENTE ACTUALICE "Update the Driver".

==========

(1) Instalación del Puerto serial ALESIS WINDOWS MIDI DRIVER

==========

Seteo para WINDOWS 98

==========

-Abra el menu de INICIO y luego CONFIGURACIÓN.

-Seleccione el item PANEL DE CONTROL

-Seleccione SUMAR NUEVO HARDWARE, dará comienzo al asistente de instalación.

-Seleccione Siguiente.

-Seleccione nuevamente Siguiente, Windows intentará buscar hardware Plug and Play.

-Si el hardware no es encontrado, seleccione la opción NO EL DISPOSITIVO NO ESTA EN LA LISTA.

-Seleccione Siguiente.

-Seleccione NO. (de modo que windows no intente nuevamente detectar hardware)

-Seleccione Siguiente.

-Seleccione SONIDO, VIDEO Y JUEGOS como tipo de hardware. -Seleccione Siguiente.

-Cuando le pida instalar, seleccione desde disco.

-Navegue por el disco para hallar el archivo ASDWIN.INF

-Siga las instrucciones de windows 98.

-Cuando el cuadro de diálogo de configuración del puerto aparezca, seleccione el puerto COM donde conectará el sintetizador QS y la velocidad de conexión, debe ser la misma que está configurada en el sintetizador, generalmente 38.4k.

Para Windows 2000 y XP

==========

Deberá instalar el driver Roland Serial MIDI Driver Ver.3.2 para Windows XP / Windows 2000. ALESIS no ha desarrollado driver para XP y acegura que el driver Roland v.3.2 es totalmente compatible.

==========

(2) CAMBIAR LOS PARAMETROS DE INSTALACION

==========

LOCALIZAR EL DRIVER

==========

-Abra el menu de INICIO y luego CONFIGURACIÓN.
-Seleccione el item PANEL DE CONTROL
-Seleccione SISTEMA
-Seleccione ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS
-En la zona de controladores de Audio, Midi y juegos busque el Driver "Alesis Serial Midi Interface Driver"
-Seleccione el botón PROPIEDADES
-Seleccione la solapa "Settings" -Aquí podrá cambiar el puerto afectado por el driver y la velocidad de conexión.

****

* _ ALESIS MIDI KIT _ versión 1.1 *

****

Noviembre de 2003 - jezreel sound design

KIT de conexión MIDI y sonidos para sintetizadores ALESIS QS 6, 7, 8, 6.1, 7.1, 8.1, 6.2 y 8.2 y los módulos de sonidos de las mismas versiones.

==========

COMPONENTES DEL KIT:

- Cable para conexión del sintetizador al puerto serial PC (compatible para todos los modelos de ALESIS, no compatible con cables para KORG)
- Driver de instalación puerto serial PC (Windows)
- Bancos de sonido KORG TRITON (Clasical pianos kit box) para ALESIS QS (compatible desde la versión 6.1 en adelante)
- Instrucciones en castellano

==========

CONEXION DIRECTA CON LA PC (cable serial)

Los sintetizadores Alesis QS poseen una conexión directa a una PC o Mac por medio del cable serial [PUERTO SERIAL o puerto del MOUSE] Usando esta conexión se elimina la necesidad de usar cables MIDI para cada interfaz (MIDI IN- MIDI OUT)

==========

Como funciona la conexión:

1) Conectar el cable serial entre la PC (PUERTO SERIAL) y el sintetizador (PUERTO SERIAL)

2) Mover la llave selectora del panel trasero del sintetizador [PC / MAC] a la opción PC, antes de conectar o encender la Computadora o Sintetizador.

3) Usted deberá indicarle al sintetizador que va a transmitir via el cable serial, para ello debe presionar el botón [EDIT SELECT] para comenzar a editar; luego presione [BANK] para acceder al modo de edición global, Global Edit Mode; presione [PAGE] para avanzar de una opción a otra, antes usted verá en la pantalla escrito I/O. Si usted sigue presionando [PAGE] volverá a la página de comienzo. Los valores de cada opción se pueden modificar usando los botones de [VALUE] para ajustar los valores de la conexión MIDI de forma correcta. Hay tres opciones de conexión serial, según el tipo de Puerto al que se conecta el sintetizador:

??PC 38.4Kbd. Use ésta variante si su computadora es una PC con un Puerto serial corriendo a 38.4 kilobaudios.

??PC 31.25Kbd. Use ésta variante si su computadora es una PC con un Puerto serial corriendo a 31.25 kilobaudios.

??MAC 1MHz. Use ésta variante si su computadora es una Macintosh.

==========

Nota: recuerde que si el sintetizador tiene la llave del panel trasero en la opción [MAC], su sintetizador no mostrará en pantalla las dos opciones de puerto serial de PC, igualmente si está la llave en [PC], la opción Mac no se verá en pantalla a la hora de hacer los ajustes globales.

==========

IBM ® PCS y Compatibles corriendo bajo WINDOWS ®

Si usted quiere conectar su sintetizador Alesis con una PC o PC compatible directamente, necesita un cable serial MIDI especial y los software o driver para que la PC reconozca la comunicación con el sintetizador.

Los Driver para PC vienen incluidos en el CD que acompaña al sintetizador. Nosotros le enviamos la última versión junto con el disco de sonidos. Otra manera de adquirir los driver es en la sección downloads de la página web de ALESIS (WWW.ALESIS.COM) totalmente gratis. Complete la instalación siguiendo las instrucciones que acompañan a los driver, dependiendo de la versión de Windows que posea. Recuerde

que el puerto se debe configurar para transmitir a la misma velocidad que el sintetizador, 38,4 o 31,25 kilobaudios. El cable especial para Puerto serial tiene conector DIN8 y DB9 o DB25 (dependiendo del tipo de conector que tiene el Puerto serial de su PC.)

==========

SONIDOS DEL KORG TRITON PARA ALESIS QS

Debido a las similitudes en método de síntesis, samples y programación, se puede lograr los sonidos del renombrado KORG TRITON en los sintetizadores ALESIS QS, especialmente los sonidos de la placa PCM CLASICAL PIANOS KIT BOX. El disco contiene un banco con cientos de sonidos de pianos de todo tipo, totalmente inéditos en ALESIS, ya que están programados para obtener el mejor sonido del TRITON, desde un sintetizador ALESIS QS. Lamentablemente, éstos sonidos son compatibles con la versión QS 6.1 en adelante, ya que éstas versiones poseen samples de piano similares al TRITON, las versiones anteriores no sonarán con la calidad y timbre deseado aunque igual funcionan.

Lograr el sonido clásico de un piano KORG SG PRO con otro sintetizador es una hazaña, más aún si no es un KORG, pero la nobleza de programación y muestreos de pianos (samples) del ALESIS QS pueden esto y mucho más a un tercio del valor que cuestan los top sinte de KORG.

Por ello el sintetizador ALESIS QS es el más vendido actualmente en la gama de teclados profesionales portables.

Los sonidos presentes en este disco, son autoría de jesreel sound desing, la venta, distribución y uso sin autorización es un delito.

El permiso para usar los mismos es válido para un único sintetizador.

==========

IMPORTANTE

Recuerde que para cargar los sonidos en el sintetizador usted debe enviarlos por medio de algún programa que soporte archivos sysex, formato que contiene los datos de cada programa o sonido además de los ajustes globales. Los principales programas que permiten ésto son: Cakewalk - QSedit - MidiQuest - Qcontrol - Ect.

==========

Contácte a jezreel sound design:

jezreel@christian.net